

Reinigungs- und Behandlungsempfehlung für Marmor und Naturstein



Vorimprägnierung oder Ausfughilfe: Wir empfehlen für alle saugenden Oberflächen vor dem Verfugen auf die trockene Oberfläche Schuhböcks Hybrid Fleckschutz nach Anleitung auf dem Gebinde aufzubringen. Bei großen Flächen Natury. Bei werksseitig vorbehandelten Produkte entfällt dieser Vorgang. Dieser Vorgang entfällt ebenso, wenn Sie später einen Nasseffekt haben möchten, dann Schuhböcks Hybrid Colorix-ÖL ein klassisches Steinöl, nicht mehr tief eindringen könnte. In dem Fall 1x sparsam Schuhböcks Hybrid Colorix-ÖL aufbringen (Achtung, längere Trockenzeit einrechnen!). Bei einer späteren Ölbehandlung wie Colorix-ÖL, hat sich ein Vorarbeiten zwar als dienlich herausgestellt, jedoch wird die Oberfläche sehr dunkel. Dies sollte beachtet werden. Wenn Sie also vorimprägnieren müssen, so kann auch sparsam mit Hybrid Fleckschutz oder Natury gearbeitet werden und dann trotzdem nach Bauendreinigung mit Colorix-ÖL noch behandelt werden. Der Tiefeffekt ist dann natürlich weniger stark, aber bildet dennoch eine wunderschöne Optik. (WICHTIG! Musterplatte oder Musterfläche)



Verfugung: Hier können Sie nach der Trocknung bzw. frühestens am nächsten Tag beginnen.



Bauendreinigung: Verwenden Sie hierfür Schuhböcks Hybrid-Grips nach Anleitung auf dem Gebinde. In der Regel reicht eine Mischung 1:3 bzw. 1:5 mit Wasser. Bei kleineren Flächen verwenden Sie den säurefreien Bad- und Duschkabineureiniger Schuhböcks Lanny säurefrei. Die Baureinigung kann 1 Tag nach der Verfugung erledigt werden, da Zemente noch nicht ausgehärtet sind und sich dadurch noch leicht lösen lassen.



Trockenzeit: Nach einer Trockenzeit von ca. 1-3 Tagen (3% bis max. 5% Materialfeuchte) kann nach Bedarf eine Schutzbehandlung aufgebracht werden. Schutzbehandlung für den Innen- und Außenbereich: (Farblos oder mit Farbvertiefung) Werksseitig fertig behandelte Materialien sind davon ausgeschlossen! Fragen Sie Ihren Fachhändler. Wir empfehlen Schuhböcks Hybrid Fleckschutz (Schutz ohne optische Veränderung) oder Schuhböcks Hybrid Colorix-ÖL (Nasseffekt mit Schutzwirkung) nach Anleitung aufzubringen. Die alte und klassische Behandlung ist eine Ölbehandlung mit Colorix-ÖL, welche sich gerade auf dunklen Steinen und intensiverer Farbgebung eignet. Achten Sie darauf, dass keine Produktüberschüsse auf der Oberfläche antrocknen. Diese Schutzbehandlung ist in der Regel ein- bis zweimalig, je nach Saugstärke des Materials. WICHTIG sind Produktüberschüsse sofort aufzunehmen. Klebrige Stellen bei Colorix-ÖL bedeuten zu feuchter Untergrund und Überschüsse. Unser Profi Tipp: Die Schutzbehandlung ist eine elementare Behandlung. Prüfen Sie nach 12 Stunden den Belag mit dem Behandlungsprodukt auf Saugaktivität. Es ist wichtig, dass ein guter Sättigungsgrad erreicht wird, um die optimale Wirkung zu erzielen. Daher sollten Sie nach einiger Zeit eine Saugprüfung vornehmen und gegebenenfalls nacharbeiten.



Achtung: Farbvertiefer reparieren keine schadhafte, verschmutzten oder gar ungleichmäßig saugende Oberflächen. Sollte der Stein schon vor der Behandlung ungleiche Stellen zeigen, so kann ein Farbvertiefer egal welcher Hersteller kein gleiches Ergebnis erzielen. Farbvertiefer bitte nur auf gleichmäßig saugende Oberflächen bringen.



Grundreinigung allgemein: Je nach Jahreszeit, Verschmutzung oder Gebrauch der Flächen, ist eventuell in periodischen Abständen eine Grundreinigung nötig. Mit Schuhböcks Hybrid Grips bleibt die Schutzbehandlung in Takt und wird nicht beschädigt. Die Grundreinigung wird exakt wie eine Bauendreinigung durchgeführt (siehe Etikett). Bei starken Verschmutzungen, Verkrustungen oder Polymerbeschichtungen kann Schuhböcks Hybrid Rocky verwendet werden. Je nach Verschmutzung verlängert sich die Einwirkzeit. Hier gibt es zusätzliche Informationen, bitte rufen Sie uns an. Es gilt, immer eine Testfläche anzulegen!



Glanzauffrischung mit Wachs: Schuhböcks Cery kann als Wischwachs zur Auffrischung eingesetzt werden. Lesen Sie das Produktblatt. Da Cery von selbst glänzt werden stumpfe Beläge nach mehrmaliger Anwendung wieder glänzend. Nur innen!

Außenbereiche: Algen, Stockflecken und Schmutzlösung. Zur allgemeinen Schmutzentfernung verwenden Sie Schuhböcks Hybrid Grips oder/und Schuhböcks Greeny eingesetzt.



Fleckentfernung: Schuhböcks Hybrid Grips ist konzentriert ein hervorragender Fleckentferner (Testfläche!). Weiter führen wir das Produkt Schuhböcks Billy für Fett und Ölflecken. Weitere Informationen im Fleckenfundus auf der Website.



Alltagsreinigung: Schuhböcks Hybrid Happy End oder Luxuri (mit Pflegekomponente) nach Anleitung auf den Gebinden.

Alltagsreinigung: Großer Schmutzbereich, abwechselnd Schuhböcks Hybrid Happy End und Hybrid Grips. Schuhböcks Luxuri (Innenbereich) deckt mit der Zeit feine Kratzer ab oder pflegt den Belag. Kommt dann zur Luxuri noch eine Kappe Cery zusätzlich ins Wischwasser, so wird aus der Pflegekomponente eine Pflegeschicht und abgelaufene Beläge erhalten mit der Zeit wieder einen Glanz zurück ohne aufwendiges Steinpolieren.



Bad und Dusche, Kalk- und Seifenrestentfernung: Im Nasszellenbereich empfehlen wir den Schuhböcks Lanny Bad und Duschkabineureiniger oder verdünnt Schuhböcks Hybrid Grips, welche durch die milde Kalklösekraft besonders schonend arbeiten. ACHTUNG! Keine säurehaltigen Reiniger einsetzen! Die restlichen Flächen siehe Alltagsreinigung. Tipp: Sollte der Natursteinbelag im Nassbereich stark Kalk annehmen, so ist die Schutzbehandlung nicht optimal. Hier sollten Sie grundreinigen und die Schutzbehandlung erneuern.



Wichtige zusätzliche Info: Legen Sie auf jeden Fall immer an einer unauffälligen Stelle eine Testfläche an und prüfen Sie das Material auf Beständigkeit. Beachten Sie bei allen Produkten, die Anleitungen auf den Gebindeetiketten. Für Schäden durch Anwendungsfehler, falschen Umgang oder Vandalismus, kann keine Haftung übernommen werden. Für alle Produkte gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen im Umgang und Verarbeitung mit Reinigungs- und Behandlungsmitteln. Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben und Infos des Herstellers. Bei Fragen dürfen Sie dort gerne anrufen unter: +49 (0) 89 489 50 976. Weitere Infos zu Reinigungsverfahren und Techniken etc. finden Sie unter: www.schuhböcks.de, Email: service@schuhboeck.net.