



Akt.: 05.2026



Zementfliesen sind vornehmlich saugende Platten, welche zum Teil später etwas farbintensiver oder auch ungefärbt gewünscht werden. Hierfür ist bereits vor der Verlegung der erste Grundstein zu legen. Für das ungefärbte Aussehen verwenden Sie Schuhböcks **Hybrid Fleckschutz oder Natury**. Soll die Optik später einen Nasseffekt bekommen, so empfehlen wir bereits vor der Verlegung **Schuhböcks Hybrid Colorix-ÖL** (Farbvertiefer mit Schutzwirkung) 2x gleichmäßig und sparsam aufzubringen. Colorix-Öl ergibt in der Regel die stärkere Farbauffrischung wie z.B. ein Farbvertiefer. Es braucht jedoch etwas länger zum Aushärten (ca. 5 Std. länger als Farbvertiefer). Werksseitig behandelte Materialien sind davon ausgenommen.



Imprägnieren vor dem Verfugen: Gewöhnlich wird nach dem Verlegen und vor der Verlegung die unbehandelte und saugende Oberfläche imprägniert. Verwenden Sie hier **Schuhböcks Hybrid Fleckschutz oder Natury (farblos)** oder **Schuhböcks Hybrid Colorix-ÖL**. Das/Die Produkte werden gleichmäßig und sparsam 2x hintereinander aufgebracht. Verwenden Sie eine Schaumstoffwalze und versuchen Sie nebelfeucht zu arbeiten. Sollten dennoch die Flanken etwas Material abbekommen, ist nach Trocknung die Haftung weitestgehend in Takt. Sie sollten es trotzdem vermeiden die Flanken vollständig zu benetzen. Falls das geschieht, müssen Sie bei der Ölbehandlung einen Tag länger trocknen lassen, bevor Sie verfugen. Vermeiden Sie ebenfalls Produktüberschüsse durch sofortiges trockenes reiben. Werksseitig behandelte Materialien sind natürlich davon ausgenommen. Achtung: Imprägnieren Sie nie mit einer unnatürlichen Silikonimprägnierung welche versch. Hersteller als Vorimprägnierung führen.



Verfugung: Verwenden Sie die dafür vom Handel vorgesehenen Fugenmaterialien. Der Handel informiert Sie gerne. Nur zementäre Fugenmaterialien mit wenig Kunststoffanteilen verwenden!



Bauendreinigung: Verwenden Sie hierfür **Schuhböcks Hybrid-Grips oder Schuhböcks Lanny säurefrei**. Beide Reiniger eignen sich auch besonders für spätere Grundreinigungen.



Schutzbehandlung der Fläche und Fugen: Wir empfehlen die fertige und gereinigte Oberfläche, noch einmal mit demselben Material der Vorimprägnierung zu behandeln. Ob Hybrid Fleckschutz, Natury oder Colorix-ÖL. Durch die Schutzbehandlung werden Fugen und Platten noch einmal gesättigt. Arbeiten Sie kleinfächig, vermeiden Sie Überschüsse und reiben den Belag gleichmäßig hinterher trocken. Nun ist der Belag fertig geschützt und matt. Seidenglanz: Hier gibt es folgende Varianten. Zu den klassischen Varianten gehört wohl das Wachsen. Schuhböcks Cery wird gleichmäßig auf die trockene Oberfläche mit einer Walze gleichmäßig eingerollt. Nach Trocknung glänzt Cery von selbst. Möchten Sie nur einen minimalen Seidenglanz, so mischen Sie Cery vorher mit Wasser. Nach antrocknen lässt sich das Wachs mit einem trockenen Wischmop polieren. Derzeit hat sich die Variante mit dem Schuhböcks Hartwachs Cery als sehr gut bewährt, da Cery auch als Wischzusatz eingesetzt werden kann, und somit beim Reinigen ein Pflegefilm aufgebracht wird.



Alltags- und Unterhaltsreinigung: **Schuhböcks Hybrid Happy End oder Schuhböcks Luxuri Wischpflege mit Pflegekomponente**. Eventuelle Fugenreinigung mit **Schuhböcks Lissy säurefrei** mit Fugenbürste. Zyklische Grundreinigung: Verwenden Sie hier **Schuhböcks Hybrid-Grips 1:10**.



Bad und Dusche, Kalk- und Seifenrestentfernung. Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich: Im Nasszellenbereich empfehlen wir den **Schuhböcks Lanny Bad und Duschkabinenreiniger oder verdünnt Schuhböcks Hybrid Grips**, welche durch die milde Kalkquellkraft besonders schonend arbeiten. ACHTUNG! Keine säurehaltigen Reiniger einsetzen!



Fleckentfernung: Für die Fleckentfernung empfehlen wir Schuhböcks Fleckenfundus, welcher ständig überarbeitet wird, holen Sie sich unter www.schuhboeck.de die Informationen.



Trick 17 und unsere Empfehlung: Vor Verlegung fertig behandeln, das erspart sehr viel Zeit.

Unbehandelte Platten auf einem Tisch ausbreiten, danach mit einem feuchten Tuch mit einem Schuss Hybrid Grips von Staub befreien. Nach Trocknung imprägnieren mit Hybrid Fleckschutz/Natury oder Colorix-ÖL. Nach Trocknung mit Cery Wischwachs mit einem Tuch einreiben, als ob Sie eine Autopolitur auftragen. Trocknen lassen und dann erst verlegen. Das verhindert, dass Kleber und Fugenmaterial in die Oberfläche eindringt und Zementreste ganz einfach bei der Alltagsreinigung abgereinigt werden. Die Vorteile liegen auf der Hand und der Kunde kann nach der Verlegung zeitnah einziehen.



Wichtige zusätzliche Info: Legen Sie auf jeden Fall immer an einer unauffälligen Stelle eine Testfläche an und prüfen Sie das Material auf Beständigkeit. Beachten Sie bei allen Produkten, die Anleitungen auf den Gebinde Etiketten. Für Schäden durch Anwendungsfehler, falschen Umgang oder Vandalismus, kann keine Haftung übernommen werden. Für alle Produkte gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen im Umgang und Verarbeitung mit Reinigungs- und Behandlungsmitteln. Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben und Infos des Herstellers. Bei Fragen dürfen Sie dort gerne anrufen unter +49 (0) 89 489 50 976. Weitere Infos, Videos zu Reinigungsverfahren und Techniken etc. finden Sie unter www.schuhboeck.de, service@schuhboeck.net. Ein gutes Gelingen, danke für die Aufmerksamkeit.